



Under trademark license of Franke

بروشور و کارت گارانتی محصولات اهرمی

D-EN-043-05

ما خوشحالیم که شما یک مصوول KWC را انتخاب نموده اید. این دفترچه شما را کمک می کند تا مراحل نصب، تمیز کاری و مراقبت از شیر آب KWC جدید خود را با دقت بیشتری انجام دهید و برای مدت طولانی تری از مزایای شیر خود لذت ببرید. لطفا در حفظ و نگهداری کارت گارانتی محصول خود دقت فرمایید.

رعایت مبحث ۱۶ ساختمان سازی (رعایت حداقل فشار ۵ بار استانیک و روودی شیرها) در نصب راه اندازی شیرها الزامی می باشد و عدم رعایت آن منجر به صدمه به محصول می گردد، و مسئولیتی متوجه تولید کننده نمی باشد.

مشخصات فنی

| | | |
|------------------|--------------------|-----|
| (72PSI) 5bar | فشار: | Max |
| (7.2PSI) 0.5 bar | فشار: | Min |
| (180° F) 80° C | درجه حرارت: | Max |
| (43.5 PSI) 3 bar | فشار آب نوصیه شده: | Max |

وسایل لازم جهت نصب

آچار تخت ۳۴ یا آچار فرانسه، آلن. ۱۰، نوار چسب نفلون جهت آبیندی

شرکت شیرهای ساختمانی و صنعتی ایران

دفتر مرکزی: تهران، خیابان سید جمال الدین

اسد آبادی، انتهای خیابان شصت و ششم پلاک ۳۸

تلفن: ۸۸۲۱۱۷۵۰ فکس: ۸۸۲۱۱۷۷۸

کارخانه: ساوه، شیر صنعتی کاوه، خیابان هشتم خدمات پس از فروش:

تهران: (۰۲۱)۸۸۲۱۳۹۰۰

شهرستانها: (۰۲۱)۸۸۲۱۱۷۴۶

www.kwciran.com



شرکت شیرهای ساختمانی و صنعتی ایران از سال ۱۳۸۵ اقدام به تولید انواع شیرآلات ساختمانی از قبیل آشپرخانه ، دستشویی حمام، توالت و بیده نموده است. استانداردهای کیفی مورد استفاده در تولید شیرآلات مبتنی بر استاندارد EN817 اروپا، ۶۶۷۸ و ۶۶۹۷ ایران میباشد. شرکت دارای گواهینامه کیفیت، استاندارد ایران، گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات ساختمانی و گواهینامه CE اروپا بوده و در سال ۱۳۹۲ موفق به دریافت گواهینامه و نشان برنده برتر استاندارد در استان مرکزی گردیده است. در شرکت شیرهای ساختمانی ایران کلیه مراحل تولید شیرآلات از ابتدا تا انتها در داخل کارخانه انجام می‌پذیرد.

واحدهای تولید کارخانه عبارتند از:

۱- واحد ریخته گری شامل:

واحد ریخته گری تحت فشار با برای تولید انواع دستگیره

واحد جوشکاری القای اتوماتیک برای اتصال قطعاتی از شیرآلات مانند علک شیرهای آشپرخانه

(در جوشکاری القای از سیم جوش نقره ۵ و ۲۰ درصد استفاده گردیده که خاصیت نفوذ(Brazing) و اتصال بالای نقره سبب خواهد شد که اتصال با کیفیت و استحکام بالا بدست آید.)

(آلیاژ مورد استفاده در ریخته گری آلیاژ برخج بوده و در جهت رعایت استانداردهای کیفی اروپا در تولید، میزان سرب آن کمتر از ۱٪ می باشد.)

۲- واحد پولیش و براق کاری شامل:

دستگاه های رباتیک برای سنباده و نمذنسی

دستگاه های دستی برای سنباده و نمذنسی

۳- واحد ماشینکاری شامل:

دستگاه های مخصوص ماشینکاری بدنه شیر

دستگاه های CNC اتوماتیک برای تولید قطعات شیر

دستگاه های مخصوص فرزنکاری

۴- واحد رنگ پوکری الکترواستاتیک

واحد آپکاری بدنه برنجی

واحد آپکاری دستگیره

۵- واحد موتناز شامل:

واحد موتناز و تست شیرهای اهرمی

واحد موتناز و تست شیرهای الکترونیکی

۶- واحد قالبسازی

۷- واحد کنترل کیفیت شامل:

واحد کنترل خط تولید

واحد کنترل مواد و روودی

واحد کنترل قطعه نهایی

واحد شستشو و تست

قطعات مونتاژی:

کلیه شیلنگها، سردوشهای آیفشنایر و آیفشنایرها مورد استفاده در این شرکت مطابق استانداردهای اروپایی می باشند. شیلنگها پیس-سوار ساخت شرکت Matek اسپانیا بوده و کلیه آیفشنایرها مطابق استانداردهای ملی ۶۶۷۸ و اروپایی EN246 و ساخت کارخانه Neoperl آلمان می باشند. این آیفشنایرها قابلیت مخلوط کردن آب و هوا را داشته و از این طریق مصرف آب را تا حد قابل توجهی کاهش می دهند.

کارتريجهای مصرفي KWC ایران از شرکتهای معتبر اروپایی تهیه گردیده که همگی مطابق استاندارد EN817 تولید شده اند.

مزایای استفاده از شیرهای KWC


۱- مصرف جویی ۳۰٪ درصدی در مصرف آب.

۲- سرب کمتر از ۱ درصد، کمک به حفظ سلامتی خود و مشتری.

۳- تنوع محصول و به روز بودن تولیدات.

۴- کیفیت برتر در شیرآلات و خدمات پس از فروش مطلوب.

آشپزخانه اروس




کد: ۶۱۱۸-۱۱-۱۰۱

دستشویی اروس



کد: ۶۱۱۸-۱۲-۱۰۱

تولالت اروس



کد: ۶۱۱۸-۱۴-۱۰۱

حمام اروس



کد: ۶۱۱۸-۱۳-۱۰۱

گم مصرف دلفین



کد: ۶۱۱۳-۱۲-۱۰۵

ریتا دستشویی یا به بلند



کد: ۶۱۳۳-۱۲-۱۰۶

آشپزخانه اکسملرت



کد: (و) ۱۱۱-۱۱-۱۰۱

دستشویی اکسملرت



کد: ۶۱۱۹-۱۲-۱۰۱

تولالت اکسملرت



کد: ۶۱۱۹-۱۴-۱۰۱

حمام اکسملرت



کد: ۶۱۱۹-۱۳-۱۰۱

ریتا آشپزخانه




کد: ۶۱۳۳-۱۱-۱۰۱

ریتا دستشویی



کد: ۶۱۳۳-۱۲-۱۰۱

تولالت ریتا



کد: ۶۱۳۳-۱۴-۱۰۱

حمام ریتا



کد: ۶۱۳۳-۱۳-۱۰۱

آشپزخانه کونوس



کد: ۶۱۲۶-۱۱-۱۰۱

زو آشپزخانه یا به بلند



کد: ۶۱۳۷-۱۱-۱۰۰

زو دستشویی




کد: ۶۱۳۷-۱۲-۱۰۱

دستشویی زнос




کد: ۶۱۲۵-۱۲-۱۰۱

تولالت زнос




کد: ۶۱۲۵-۱۴-۱۰۱

حمام زнос



کد: ۶۱۲۵-۱۳-۱۰۱

ورونا حمام




کد: ۶۱۳۴-۱۳-۱۰۱

ورونا دستشویی



کد: ۶۱۳۴-۱۲-۱۰۱

تولالت ورونما



کد: ۶۱۳۴-۱۴-۱۰۱

دستشویی یا به بلند ورونما



کد: ۶۱۳۴-۱۲-۱۰۶

آشپزخانه ورونما



کد: ۶۱۳۴-۱۱-۱۰۱

آوا

حمام



۶۱۲۷-۱۳-۱۰۱

آوا

دستشویی



۶۱۲۷-۱۲-۱۰۱

آوا

توالت



۶۱۲۷-۱۴-۱۰۱

آوا

دستشویی
پایه بلند



۶۱۲۷-۱۲-۱۰۶

آوا

آسیز خانه



۶۱۲۷-۱۱-۱۰۱

کوائزرو

حمام



۶۱۳۹-۱۳-۱۰۱

دومو

توالت



۶۱۱۴-۱۳-۱۰۱

دومو

حمام



۶۱۱۴-۱۴-۱۰۱

دومو

دستشویی
(منحرق)



۶۱۱۴-۱۲-۱۰۱

دومو

دستشویی
(نایت)



۶۱۱۴-۱۲-۱۰۳

ارا تو

دستشویی



۶۱۴۰-۱۲-۱۰۱

ارا تو


دستشویی



۶۱۴۰-۱۲-۱۰۶

ارا تو


توالت



۶۱۴۰-۱۴-۱۰۱

ارا تو


حمام



۶۱۴۰-۱۳-۱۰۱

کوائزرو


دستشویی



۶۱۳۹-۱۲-۱۰۱

کوائزرو


توالت



۶۱۳۹-۱۴-۱۰۱

کوائزرو

حمام



۶۱۳۹-۱۳-۱۰۱

دستشویی

میس



۶۱۴۲-۱۲-۱۰۱

دستشویی


میس



۶۱۴۲-۱۲-۲۰۱

میس


حمام



۶۱۴۲-۱۳-۱۰۱

میس

حمام



۶۱۴۲-۱۴-۱۰۱

دستشویی

گلاسیک



۶۱۴۳-۱۲-۱۰۱

گلاسیک

پایه بلند



۶۱۴۳-۱۲-۱۰۶

گلاسیک

توالت





۶۱۴۳-۱۴-۲۰۱

گلاسیک

حمام





۶۱۴۳-۱۳-۲۰۱



نصب صحیح شیر:



- ۱- قبل از نصب شیر، مسیر لوله کشی را با دقت با جریان آب بشویید. اینکار باعث حذف باقیمانده ذرات داخل لوله ها میگردد.
- ۲- برای نصب شیر می بایست بوش رزوه ای را ابتدا از اورینگ و سپس سوراخ سینک عبور داده و سپس از زیر سینک با قرار دادن واشر بر روی مهره، شیر را در جهت دلخواه نصب نمایید.
- ۳- فقط مهره $\frac{3}{8}$ شیلنگ را با واشر مربوطه به خروجی شیر پیسوار زیر سینک متصل نمایید. در صورت نیاز، از تبدیل لازم جهت واسطه و تنظیم ارتفاع مهره $\frac{3}{8}$ شیلنگ و دنده شیر پیسوار استفاده نمایید.
- ۴- طبق روش معمول شیلنگ سمت چپ را به آب گرم و شیلنگ سمت راست را به آب سرد متصل کنید.
- ۵- قبل از اجازه ورود آب به شیر، آیفشار را از روی شیر باز کنید. اجازه دهید مقدار مناسبی آب از شیر عبور نماید.

نمای ذیر شیر




نصب صحیح شیر تصفیه:

- ۱- قبل از نصب شیر، مسیر لوله کشی را با دقت با جریان آب بشویید. اینکار باعث حذف باقیمانده ذرات داخل لوله ها میگردد.
- ۲- برای نصب شیر من باست بوش رزوه ای را ابتدا از اورینگ و سپس سواراخ سینک عبور داده و سپس از زیر سینک با فراردادن واشر بر روی مهره، شیر را در جهت دلخواه نصب نمایید.
- ۳- فقط مهره $\frac{3}{8}$ شیلنگ را با واشر مربوطه به خروجی شیر پیسوار زیر سینک متصل نمایید. در صورت نیاز، از تبدیل لازم جهت واسطه تنظیم ارتفاع مهره $\frac{3}{8}$ شیلنگ و دندن شیر پیسوار استفاده نمایید.
- ۴- طبق روش معمول شیلنگ سمت چپ را به آب گرم و شیلنگ سمت راست را به آب سرد متصل کنید.
- ۵- شیلنگ کوتاه تر (۵۰ سانتی متر) مربوط به ورود آب تصفیه میباشد، با رعایت آیندی لازم به مخزن متصل نمایید.
- ۶- قبل از اجازه ورود آب به شیر، آبشان را از روی شیر باز کنید. اجازه دهدید مقدار مناسب آب از شیر عبور نماید.



راهنمای نصب شیرهای حمام و توالت

- ۱- ابتدا کلتی (A) شیر را با استفاده از آچار مخصوص محکم نمایید. (حتما از نوار آیندی استفاده گردد).
- ۲- حال لوله (B) و قالباق (C) را از روی کلتی عبور داده و شیر را به کمک آچار فرانسه به کلتی وصل نمایید. (از وجود واشر بین کلتی و مهره اتصال شیر اطمینان حاصل نمایید).
- ۳- از افقی بودن بدنه اطمینان حاصل کرده، در صورت افقی نبودن شیر، آن را با چرخاندن کلتی تنظیم نمایید.
- ۴- قالباق را به سمت دیوار هدایت کرده و در جای خود محکم نمایید.



راهنمای نصب شیر های حمام و توالت کلاسیک

- ۱- پیچ های مغزی زیر شیر را با استفاده از آلن ۲/۵ موجود در جعبه باز نموده و کلنگی (A) شیر را به آرامی از داخل ورودی های شیر بیرون آورده و با استفاده از آچار مخصوص روی دیوار محکم نمایید (حتما از نوار آبیندی استفاده گردد).
- ۲- با استفاده از گریس موجود در جعبه اورینگ های کلنگی را گریس کاری نمایید.
- ۳- ورودی های سرد و گرم شیر را به آرامی روی کلنگی ها قرار داده و با فشار دادن در موقعیت مناسب قرار دهید.
- ۴- با استفاده از آچار آلن ۲/۵ دو عدد پیچ مغزی زیر شیر را محکم نمایید.

نحوه نگهداری و شستشوی محصولات

صرف کننده گرامی

تنهای راه حفظ ظاهر مطلوب محصولات پیدا شتی شستشوی محصولات در دوره های زمانی کوتاه مدت (روزانه و یا هفتگی) و با استفاده از آب و صابون، سرکه رقیق شده و با شوینده هایی با PH خنثی (یا $\text{pH}=7$) که توسط تولید کننده شوینده، جهت استفاده برای این منظور آزمایش و توصیه شده است، می باشد.

در زمان شستشو نباید از اسکاج زیر، سیم ظرفشویی و یا دیگر اجسام زیر و خشن استفاده شود و پس از هر بار شستشو لازم است محصول با پارچه نرم و یا پنبه هیدروفیل کاملا خشک شود تا لکه آب روی آن باقی نماند.

بنابراین جهت شستشو مواد زیر را مدد نظر قرار دهید:

۱- شستشو محصولات با پوشش کروم با هر نوع مواد شوینده اسیدی باعث از بین رفتن لایه کروم محصول و سیاه شدن آبکاری میشود.

۲- شستشو محصولات رنگی با هر نوع مواد شوینده الکلی باعث از بین رفتن لایه رنگ و نمایان شدن سطح زیرین رنگ خصوصا در لبه های تیز محصول می گردد.

بدینه ای است مواد فوق شامل گارانتی نبوده و شرکت در این رابطه مسئولیتی نمی پذیرد.

موارد فارج از گارانتی

- ۱- هر گونه نصب غلط محصول توسط افراد غیر متخصص و استفاده از آچارهای نامناسب که باعث صدمه زدن به محصول می گردد.
- ۲- دستکاری و یا باز و بسته کردن قطعات محصول توسط افراد غیر متخصص در طول مدت زمان گارانتی محصول.
- ۳- بخ زدگی شیر
- ۴- شستشو با مواد شوینده غیر مجاز که باعث صدمه زدن به محصول می شود (مطابق توضیحی که در تذکر نحوه شستشو آمده است)
- ۵- وجود شن و ماسه در لوله کشی که باعث صدمه به محصول می گردد.
- ۶- تعویض باطری مشمول گارانتی نمی باشد.
- ۷- موارد مربوط به لوله کشی در شیرهای توکار بجز شیر مرکزی و متعلقات محصول
- ۸- عدم تمیز کاری سردوشها که منجر به صدمه زدن به محصول می گردد(مطابق تذکر نحوه تمیز کاری سردوشها)
- ۹- شکستگی و ضربه خوردگی محصول و قطعات همراه آن.

احتیاط

- ۱- شیر را بر روی زمین یا سطح ناصاف قرار ندهید و از صدمه زدن به شیر خودداری فرمائید.
- ۲- هنگام تحویل گرفتن محصول آنرا به دقت بازرسی نمایید. هر گونه کسری لوازم بعد از خرید مشمول هزینه خواهد بود.
- ۳- قبل از نصب محصول درپوش لوله ها را باز نموده و اجازه دهید چند دقیقه از لوله ها آب خارج شود تا املأح و شن و ماسه داخل لوله ها قبل از نصب تخلیه گردد.
- ۴- حتما از شیر پیسوار فیلتردار استفاده نمایید.
- ۵- بعد از نصب شیر آلات آبغشان را باز نموده و اجازه دهید مقداری آب از شیر خارج شود و جهت استفاده دوباره آبغشان را در جای خود نصب نمایید.
- ۶- در مواردی که در جریان آب در هنگام خروج از شیر کم شده یا شکل غیر معمول و نامنظمی داشته باشد آبغشان را باز نموده و توری آن را بوسیله سرکه از رسوبات تمیز نمایید.
- ۷- جهت نصب شیر به بروشور داخل بسته بندی توجه فرمائید و در صورت لزوم با مراکز خدمات پس از فروش تماس حاصل فرمائید.

نکته: بدینی است که اجرت تعمیرات و بیای قطعات تعویض شده در مدت گارانتی به عهده شرکت بوده و هزینه خدمات اضافی شامل ایاب و ذهاب، حمل و نقل و لوازم مصرفی مربوط به نصب به عهده خریدار می باشد.



Under trademark license of Franke

کارت گارانتی

نام خریدار: آدرس خریدار:

امضاء خریدار

نام و کد محصول: نام فروشنده:

شماره سریال کالا: تاریخ فروش:

آدرس فروشنده:

مهر و امضاء فروشنده

در صورت عدم درج تاریخ فروش در کارت گارانتی تاریخ تولید مبدأ گارانتی محاسبه خواهد شد.

مدت زمان گارانتی

محصولات الکترونیک ۲ سال

شیرآلات کم مصرف (فشاری) ۳ سال

شیرآلات ترموموستاتیک ۳ سال

شیرآلات اهرمی ۵ سال (قطعات الکترونیکی همراه ۲ سال)

شیرهای توکار ۵ سال (شیلنگها و سردوشها فاقد گارانتی می باشد)

انواع علم دوش ۲ سال (شیلنگها و سردوشها فاقد گارانتی می باشد)

www.kwciran.com

جهت نصب محصولات با مراکز خدمات پس از فروش و یا سرویسکاران مجاز ما در شهرستان ها تماس حاصل فرمایید.